

# BEDIENUNGSANLEITUNG & NUTZERINFORMATION

## Elektronischer Rauchmelder GENIUS H


### Herzlichen Glückwunsch zum Qualitäts-Rauchmelder GENIUS H!

Im Brandfall breitet sich der tödliche Rauch schnell und oft unbemerkt in der gesamten Wohnung aus. Ein Rauchmelder schützt Sie und Ihr Zuhause, denn er warnt frühzeitig vor Brandrauch. So gewinnen Sie kostbare Zeit, um sich in Sicherheit zu bringen und Hilfe herbeizurufen.

Der Rauchmelder ist VdS-anerkannt (G-Nummer 209178), nach DIN 14604 geprüft und kann nach DIN 14676 eingesetzt werden. Er trägt das unabhängige Qualitätszeichen „Q“, das für Rauchmelder mit erweiterter Qualitätsprüfung steht.



### Alle Betriebs- und Warnsignale im Überblick

Betriebszustand	Signale		Was ist zu tun?
	LED/Prüftaste blinkt	Akustisches Signal	
Alarmfall	jede Sekunde	lauter Dauerwarnton	s. Verhalten im Brandfall
Batterie schwach * oder Gerätestörung	alle 8 Sekunden	1 x alle 48 Sekunden, zeitgleich mit Aufblinken LED	Prüftaste drücken  Gerät tauschen, Hotline anrufen (s. unten) **
Batterie schwach	alle 48 Sekunden (nach drücken Prüftaste)	aus für 24 Stunden (nach drücken Prüftaste)	
Gerätestörung	aus für 24 Stunden (nach drücken Prüftaste)	aus für 24 Stunden (nach drücken Prüftaste)	
Normalbetrieb	alle 48 Sekunden	----	----
Funktionsprüfung	3 x hintereinander	3 x hintereinander, zeitgleich mit Aufblinken LED	----
Zurückliegende Alarmierung	Doppelblinke alle 48 Sekunden	----	Prüftaste drücken

\* Das Gerät ist dennoch mindestens 30 Tage lang weiterhin voll funktionsfähig.

\*\* Teilen Sie bitte der Hotline mit, welches der oben genannten LED- und akustischen Signale Ihr Rauchmelder abgibt.

### Wartung

Es wird – falls vertraglich vereinbart – eine jährliche Wartung und Funktionsprüfung des Rauchmelders einschließlich Alarmprüfung durchgeführt. Dazu wird u. a. durch Drücken der Prüftaste der akustische Alarm ausgelöst.

### Täuschungsalarm

Baustaub und z. B. Wasser- oder Köchendämpfe können zu einem Täuschungsalarm (lauter Dauerwarnton) führen. Einen Täuschungsalarm schalten Sie durch Drücken der Prüftaste aus (siehe Stummschaltung). Sorgen Sie umgehend für eine gute Durchlüftung des Raumes. Sollte der Warnton trotzdem weiter ertönen, betätigen Sie erneut die Prüftaste.

### Fehlalarm

Einen Fehlalarm (lauter Dauerwarnton ohne erkennbaren Grund) schalten Sie durch Drücken der Prüftaste aus. Im Wiederholungsfall rufen Sie bitte unsere Hotline an. Lässt sich ein Alarm nicht dauerhaft ausschalten, rufen Sie bitte die Hotline an. Wir stehen Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung. Benachrichtigen Sie bitte bei einem Täuschungs- oder Fehlalarm auch vorsorglich Ihre Nachbarn, so dass nicht grundlos die Feuerwehr alarmiert wird.

### Stummschaltung

Bei einem Täuschungs- oder Fehlalarm kann der Rauchmelder durch Drücken der Prüftaste für 10 Minuten stumm geschaltet werden.

**BRUNATA-METRONA Rauchmelder-Info-Hotline:**

**01806 161616**

(20 Cent/Anruf aus dem deutschen Festnetz; Mobil maximal 60 Cent/Anruf)